



ООО СП «МЕРКУРИЙ»



Руководство по эксплуатации

КСГ 12 05 01 000 РЭ

КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ

RUGASTM
ENGINEERING SYSTEMS



СОДЕРЖАНИЕ

Уважаемый покупатель!	3
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ	3
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	5
5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5
6. УСТРОЙСТВО КОТЛА	5
7. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ КОТЛА	6
8. ПОРЯДОК РАБОТЫ	12
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	19
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	20
11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	20
12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	20
13. УТИЛИЗАЦИЯ КОТЛОВ	21
14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ	22
15. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	23

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

ООО СП «Меркурий» выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Уверены, что наш отопительный котел будет создавать Вам комфорт и снизит затраты на отопление Вашего жилья.

Нас волнуют проблемы надежности, экономичности, долговечности нашей продукции, поэтому будем Вам очень благодарны за любые предложения и пожелания по улучшению технических характеристик наших котлов.

Убедительно просим Вас внимательно изучить «Руководство по эксплуатации» и проверить правильность заполнения гарантийного талона.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Прежде чем начать пользоваться котлом отопительным газовым бытовым типа **КСГ** и **КСГВ**, внимательно ознакомьтесь с устройством, правилами эксплуатации и ухода, содержащимися в настоящем паспорте.

1. При покупке котла требуйте выдачи на него оформленного свидетельства о приемке.
2. Покупатель вместе с продавцом в магазине должен проверить комплектность и товарный вид котла.
3. После продажи покупателю котла завод-изготовитель не принимает претензии по некомплектности и механическим повреждениям.
4. Монтаж и инструктаж по эксплуатации, подключение в работу и профилактическое обслуживание котла производится местными службами газового надзора с заполнением свидетельства об установке.
5. Наблюдение за работой котла возлагается на владельца, который обязан содержать котел и систему отопления в чистоте и исправном состоянии.
6. Категорически запрещается подвязывать или заклинивать пусковую кнопку электромагнитного клапана. **ОПАСНО!**

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Котел предназначен для теплоснабжения индивидуальных домов, зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных автономными системами водяного отопления непрерывного действия с открытым расширительным бачком, как естественной, так и принудительной циркуляцией воды. Топливом для котла служит природный газ по ГОСТ 5542-87 с номинальным давлением 1274 Па.

Котел изготавливается с различными газогорелочными устройствами.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1. Котлы должны соответствовать требованиям ГОСТ 20548-87, ГОСТ Р 51733-2001, гост 54438, ТР ТС 016/2001, ТУ 25.21.12-010-80376475-2018 и комплекта документации КСГ-(10:100)-00.00.000 СБ и КСГВ-(10:100)-00.00.000 СБ. Категория-1_{2H}. Класс давление-2. По способу удаления продуктов горения-тип В11_{BS}.
- 3.2. Топливо – природный газ ГОСТ 5542-87. Номинальное давление газа перед котлом – 1274 Па. При теплоте горения природного газа 35570 ± 1780 кДж/м³ и номинальном давлении 1274 Па работа котла характеризуется следующими показателями:

Давление воды в системе отопления, мПа не более: 0,15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие характеристики		Ед. изм.	Модели котлов										
Теплопроизводительность номинальная	кВт		KСГ-10	KСГ-12,5	KСГ(B)-16	KСГ(B)-20	KСГ(B)-25	KСГ(B)-31,5	KСГ(B)-40	KСГ-50	KСГ-63	KСГ-80	KСГ-100
Коэффиц. полезного действия	%												
Площадь и объем отапливающего помещения	M^2/m^3	100/ 270	120/ 324	160/ 432	200/ 540	250/ 675	315/ 850	400/ 1080	500/ 1350	630/ 1700	800/ 1700	1000/ 1160	1000/ 2700
Габаритные размеры:													
Высота	мм	620	620	720	720	830	830	830	830	1019	1019	1019	1019
Ширина	мм	340	340	340	340	450	450	450	480	910	910	910	910
Глубина	мм	490	490	490	490	540	540	540	600	645	645	645	645
Масса (не более)	кг	45	47	55(60)	60(65)	81(86)	84(89)	87(90)	103	218	222	226	
Номинальное давление газа	Па												
Расход воды ГВС	л/мин												
Рабочее давление теплоносителя, не более	МПа												
Диаметр дымохода	мм												
Диаметр присоед. патрубков воды	дюйм												
Максимальный расход газа	$\text{м}^3/\text{час}$	1,25	1,5	2,0	2,4	3,0	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	11,0	
Диапазон регулирования температуры теплоносителя	°С												
Температура отходящих газов, не менее	°С												
Вид топлива													
Гидравлическое сопротивление котла, не более	Kc/cm^2												
Разрежение в дымоходе, не менее	Па												

Максимальная температура на выходе котла, °С:	90
Номинальная температура уходящих газов, °С, не менее:	110
Разрежение за котлом, Па, не более:	40
Индекс окиси углерода, мг/м ³ , не более:	119
3.3. Остальные параметры и технические требования по ГОСТ 20548 – 87; ГОСТ Р 51733; ГОСТ 54438; СТБ EN 297.	

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 4.1. Котел отопительный газовый бытовой с устройством газогорелочным – 1 шт;
- 4.2. Паспорт котла – 1 шт;
- 4.3. Паспорт устройства газогорелочного – 1 шт;
- 4.4. Упаковка, комплект – 1 шт.

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. При эксплуатации котла необходимо соблюдать правила по технике безопасности по ГОСТ 12.1.019-79.
- 5.2. Помещение, в котором устанавливается котел, должно иметь вентиляцию.
- 5.3. При эксплуатации котла температура воды на выходе не должна превышать 90°С.
- 5.4. Запрещается:
 - применять в качестве теплоносителя в системе отопления другую жидкость кроме воды;
 - быстро заполнять горячий котел холодной водой и проводить розжиг при частично заполненном водяном контуре;
 - применять открытые пламя для обнаружения утечки газа;
 - эксплуатировать котел при утечке газа через соединение газопровода;
 - эксплуатировать котел при недостаточной тяге, неисправной газовой сети и газогорелочном устройстве;
 - оставлять открытыми краны перед горелкой и на спуске газопровода перед котлом при неработающем газогорелочном устройстве;
 - самовольно производить или вносить какие-либо конструктивные изменения в котел, газопровод, автоматику.
- 5.5. Если в помещении чувствуется запах газа, необходимо обратиться в аварийную службу газового надзора по телефону 04. До прибытия слесарей аварийной службы необходимо немедленно погасить все открытые источники пламени или огня, закрыть кран на газопроводе перед котлом и на котле, открыть окна и проветрить помещение. Не производить никаких работ, связанных с огнем и новообразованием (не зажигать огонь, не включать и не выключать электроприборы, не курить).

6. УСТРОЙСТВО КОТЛА

- 6.1. Котел представляет собой сварную конструкцию, образующую по всему периметру водяную рубашку, окаймляющую топочную камеру. В нижней части котла, в проеме топочной камеры установлено газогорелочное устройство с органами управления. В верхней части котла находится газоотводящий патрубок для удаления продуктов сгорания из топки.
На задней поверхности котла и на крышке расположены резьбовые патрубки, с помощью которых котел подключается к отопительной системе. Регулирование и поддержание заданной температуры обеспечивает терморегулятор, модулирующий

пламя основной горелки, управление которым производится поворотом рукоятки с делениями, установленной на передней панели горелки.

Остальные данные указаны в паспорте на газогорелочное устройство.

- 6.2. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в устройство котла, не ухудшающие эксплуатационных характеристик.

7. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ КОТЛА

ВНИМАНИЕ! Для создания условий полного сгорания газа и предотвращения сажеобразования необходимо обеспечить доступ воздуха к днищу. Категорически запрещается перекрывать щель между днищем котла и полом.

- 7.1. Котел устанавливается в помещении, удовлетворяющем требованиям «Правил безопасности в газовом хозяйстве» и обеспечивающем достаточный приток воздуха.
- 7.2. Котел подлежит эксплуатации в закрытых помещениях с температурой воздуха от +1 °С до +35 °С и относительной влажности не более 80%.
- 7.3. Помещение должно иметь:
 - коммуникации водопроводной сети;
 - коммуникации газопровода;
 - дымоотводящие коммуникации;
 - коммуникации сливной канализации
- 7.4. Котел работает на естественной тяге, создаваемой дымовой трубой, дымовая труба должна соответствовать проекту.
- 7.5. Котел соединяется с дымовой трубой с помощью коробов из кровельного железа. В местах соединения уплотняется.
- 7.6. На газоподводящей трубе перед котлом обязательно должен быть установлен газовый кран, перекрывающий доступ газа к котлу.
- 7.7. Соединительные муфты трубопроводов должны быть точно подогнаны к месту расположения входных штуцеров котла.
- 7.8. Присоединение не должно сопровождаться взаимным натягом труб и узлов котла. При большом натяге на узлах котла может произойти потеря герметичности теплообменника, подводящих трубопроводов.
- 7.9. Дымоход, к которому подключается котел, должен быть чистым и свободно пропускать продукты горения. При длине дымохода менее 3,5 м котел не работает. Диаметр дымоотводящей трубы должен соответствовать диаметру газоотводящего устройства котла. Не следует делать повороты труб с малым радиусом изгиба или под прямым углом. Не рекомендуется делать участки трубы, расположенные горизонтально. При присоединении котла к дымоходу должны выполняться требования пожарной безопасности.
- 7.10. После проверки монтажа должны быть проверены газовые и водопроводные коммуникации котла на герметичность.
- 7.11. После проверки котла на герметичность должна быть проведена проверка работы автоматических и блокирующих устройств.

Ниже приведены схемы подключения котла к отопительной, газовой системе и к системе горячего водоснабжения.




Рис. 1. Схема размещения котлов КСГ-10; КСГ-12,5; КСГ(В)-16; КСГ(В)-20;
КСГ(В)-25; КСГ(В)-31,5; КСГ(В)-40; КСГ-50




Рис. 2. Схема подключения котлов КСГ-10, КСГ-12,5




Рис. 3. Схема подключения котлов КСГ-16; КСГ-20




Рис. 4. Схема подключения котлов КСГВ-16; КСГВ-20




Рис. 5. Схема подключения котлов КСГ-25; КСГ-31,5;
КСГ-40; КСГ-50




Рис. 6. Схема подключения котлов КСГВ-25; КСГВ-31,5




Рис. 7. Схема подключения котлов КСГ-63; Ксг-80; КСГ-100




Рис. 8. Схема размещения котлов КСГ-63; КСГ-80; КСГ-100

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! До полного нагрева всей системы отопления на поддоне котла и на полу помещения может наблюдаться временное неизначительное появление воды – образование конденсата (потение) на стенках теплообменника.

- 8.1. Для включения котла необходимо проделать следующие операции:
- 1) заполнить котел и систему отопления водой;
 - 2) выполнить манипуляции согласно руководству по эксплуатации на газогорелочное устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОГРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

Тип горелки	УГ-12	УГ-15	УГ-19	УГ-23	УГ-29	УГ-35	УГ-45	УГ-55
Тип автоматики	SIT 630, TGV-307	SIT 630, TGV-307	SIT 630, TGV-307	SIT 630, TGV-307	SIT 710	SIT 710	SIT 820	SIT 820
Тепловая мощность, кВт	12	15	19	23	29	35	45	55
Кол-во горелок,шт.	2	2	2	2	3	3	3	4
Габаритные размеры, мм.	Длина 240 Высота 400	350 240 400	350 240 400	350 240 400	350 240 400	350 240 400	460 300 380	460 350 380
Масса,кг	3	3	3	3	3,3	3,3	3,7	4
Диаметр сопла горелок, мм	2,4	2,6	2,9	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Диаметр сопла запальника, мм					0,43			
Номинальное давление газа, Па					1300			
Содержание окиси углерода CO, %					0,05			
Уровень звуковой мощности, дБ, не более					55			
Диапазон регулирования температуры, °C					40-90			
Присоединительная резьба для подвода газа					1/2" 3/4"			
Тепловая мощность запальной горелки, кВт, не более					0,23			
Инерционность срабатывания, при розжиге запальной горелки, с, не более					60			
При погасании запальной горелки, с, не более					60			
При отсутствии тяги в дымоходе, с, не более					60			

Эксплуатационные ограничения

Газогорелочное устройство предназначено для установки на котлы водогрейные малой мощности.

Помещение в котором эксплуатируется газогорелочное устройство, должно соответствовать требованиям (Правил безопасности систем газораспределения и газоснабжения).

Работы по установке устройств должны производиться работниками службы газового хозяйства.


После монтажа, автоматика регулирования и безопасности должна быть проверена и настроена.

Установка газогорелочного устройства

Монтаж выполняется в следующей последовательности:


1. Закрепите УГ болтами;
2. Установите датчики тяги к тягостабилизатору;
3. Установите термобаллон наверху теплообменника котла;
4. Присоединить газовую магистраль к автоматике безопасности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГОРЕЛОК НА БАЗЕ SIT-630 И TGV-3




Розжиг запальной горелки.

Убедитесь что ручка управления находится в положении «выключено», поверните ручку управления в положение (★). Нажмите ручку управления и подожгите запальную горелку, удерживая ручку управления в течении нескольких секунд (рис. 1).




Отпустите ручку управления и убедитесь что запальная горелка горит (рис.2). Если запальная горелка погасла, повторите процедуру зажигания.



Выбор температуры.

Поверните ручку управления в положение соответствующее выбранной температуре (рис. 3).



Дежурная позиция.

При повороте ручки управления из положения, соответствующего выбранной температуре, в положение (★) главная горелка гаснет, а запальная горелка остается зажженной.

Выключение котла.

Поверните ручку управления в положение «выключено» (рис. 4).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГОРЕЛОК НА БАЗЕ SIT-710



Розжиг запальной горелки.

Поверните ручку выбора температуры по часовой стрелке до упора в положение розжига (рис. 1).



1. Нажмите кнопку включения и удерживайте её в нажатом состоянии (рис. 2).

2. Нажмите кнопку разряда, чтобы зажечь запальную горелку.

3. Отпустите кнопку включения и проверьте наличие пламени на запальной горелке. Если его нет, повторите процесс розжига.



Обычная эксплуатация.

Установите ручку выбора температуры в нужное положение. Установка максимальной температуры достигается поворотом ручки ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки до упора (рис. 3).



Отключение.

1. Поверните ручку выбора температуры по часовой стрелке до упора.
2. Нажмите кнопку (рис. 4).

Внимание: устройство блокировки повторного розжига препятствует повторному розжигу до тех пор, пока устройство контроля пламени не отключит поток газа. Только после этого можно произвести повторный розжиг.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГОРЕЛОК НА БАЗЕ SIT-820

Рис. 1




Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Розжиг запальной горелки.

Нажмите ручку управления и поверните в положение «Запальная горелка» (рис. 1).

Нажмите кнопку розжига и подожгите запальную горелку, удерживая ручку полностью нажатой в течение нескольких секунд (рис. 2). Отпустите ручку управления и убедитесь, что запальная горелка горит. Если горелка погасла, повторите процедуру розжига.

Розжиг основной горелки.

Слегка нажмите ручку управления и поверните ее в положение «включено» (рис. 3). Когда питание сети поступает на электромагнитный клапан, он открывается, пропуская поток газа на основную горелку. Клапаны с устройством постепенного открытия достигают максимального расхода газа приблизительно по истечении 10 с.

Дежурная позиция.

Поверните ручку управления в положение «запальная горелка». Подача газа на основную горелку прекращается, а запальная горелка остается зажжённой.

Выключение котла.

Поверните ручку управления в положение «выключено» (рис. 4).

ВНИМАНИЕ: перезапуск аппарата после аварийного выключения может быть произведен приблизительно через 60 секунд после отключения устройства контроля пламени. Поворот ручки управления из положения «Запальная горелка» возможен только после

охлаждения термопары контроля пламени. При охлаждении термопара прекращает выработку ЭДС, удерживающей термоэлектрическое устройство контроля пламени в блокирующем положении.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ГАЗОГРЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА

Перекрыт кран подачи газа, нет подачи газа.

Ручка управления не была отжата.

В трубке пилотной горелки все еще есть воздух. Продуйте трубку пилотной горелки путем отжатия ручки управления на 1 минуту и повторите попытку розжига пилотной горелки.

Пламя пилотной горелки очень малое. Для настройки см. Инструкцию по обслуживанию для специалистов.

Подключение термопары к корпусу клапана/прерывателя недостаточно плотное. Убедитесь, что это соединение сухое и чистое.

Неисправность термопары или электромагнитного клапана безопасности. Проверьте термоэлектрическую цепь термопары/электромагнитный клапан безопасности.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗОГРЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА

К обслуживанию допускаются лица, ознакомленные с правилами и прошедшие инструктаж по безопасным методам работы с газом.

Во избежание несчастных случаев и выхода из строя газогрелочного устройства ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- включать горелку детям и лицам, не прошедшим инструктаж;
- эксплуатировать газогрелочное устройство с неисправной автоматикой;
- применять огонь для обнаружения утечек газа;
- включать горелку при отсутствии тяги в дымоходе;
- при включении горелки приближать лицо к смотровому отверстию менее, чем на 0,5 м;
- самостоятельно производить ремонт горелки и вносить какие-либо изменения в конструкцию.
- при неработающей горелке ГАЗОВЫЕ КРАНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ!
- при обнаружении в помещении запаха газа перекройте подачу газа на горелку, откройте окна и вызовите аварийную службу по телефону 04. До приезда аварийной службы не пользоваться открытым огнем и электроприборами.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОГРЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА

1. Наблюдение за работой газогрелочного устройства возлагается на владельца, который обязан содержать его в чистоте и исправном состоянии.
2. Профилактическое обслуживание и ремонт производят работники газового хозяйства согласно «Инструкции по проведению технического обслуживания внутридомового газового оборудования».

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ ГАЗОГРЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА

Газогрелочное устройство УГ _____

заводской номер _____

соответствует требованиям ТУ 4858-004-80376475-2014 эксплуатации.

Дата выпуска:	
Подпись лиц ответственных за приёмку:	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ГАЗОГРЕЛОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу горелки при соблюдении потребителем предъявляемых правил хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим «руководством по эксплуатации».

Гарантийный срок эксплуатации горелки – 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Гарантийный ремонт производится специалистом завода изготовителя или его представителем.

Срок службы горелки – 10 лет.

В случае выхода из строя в течении гарантийного срока какого-либо узла по вине предприятия-изготовителя специалист газового хозяйства на основании ГАРАНТИЙНОЙ КАРТЫ совместно с владельцем устройства составляют акт, который вместе с дефектным узлом высыпается изготовителю. При отсутствии дефектного узла или акта изготовитель не высылает владельцу исправный узел.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за неисправность горелки, и не гарантирует ее работу в следующих случаях:

- при неправильно или не полностью заполненной ГАРАНТИЙНОЙ КАРТЕ;
- при наличии механических повреждений, являющихся следствием нарушения правил эксплуатации;
- при несоблюдении правил транспортировки, хранения и монтажа;
- в случае самостоятельного ремонта или внесения конструктивных изменений;
- при использовании изделия не по прямому назначению.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

№ п/п	Вид неисправности	Причина неисправности	Способы устранения
1.	Утечка газа в местах соединений	Износились прокладки, ослабли резьбовые соединения	Заменить прокладки, уплотнить. Проверить герметичность обмыли-ванием
2.	Холодные радиаторы системы отопления при работающем котле. (Затруднена или отсутствует циркуляция теплоносителя в системе отопления)	Воздух в системе отопления	Устранить воздух из системы отопления
		Неправильные уклоны в системе отопления с естественной циркуляцией	Устранить проблемы в системе отопления
		Недостаточное количество теплоносителя в системе отопления	Заполнить систему теплоносителем (водой)
		Сужены проходы труб системы отопления из-за солевых отложений	Почистить систему отопления
3.	Котёл не набирает заданную температуру	Площадь отапливаемого помещения не соответствует мощности котла	Заменить котёл на более мощный
		Большие теплопотери в отапливаемом помещении	Утеплить помещение или поставить более мощный котёл
		Давление газа ниже номинального (1274 Па)	Обратиться в службу газового хозяйства
4.	Слабый нагрев воды для горячего водоснабжения	Большой расход воды	Уменьшить расход воды
5.	Вода под котлом	Образование конденсата в котле	Прогреть систему отопления выше 50°С
		Образование конденсата в дымоходе и попадание его в котёл из-за неправильной конструкции дымохода	Утеплить и переделать дымоход, добавить карман для конденсата
		Течь котла	Заменить котёл
6.	Не загорается запальник	Нет искры на электроде	Проверить целостность изоляции кабеля. Проверить подсоединение кабеля пьезовспламенителя к искровому электроду
		Неисправен искровой электрод	Заменить искровой электрод
		Не поступает газ на запальную горелку	Проверить газовый запорный кран перед котлом. При необходимости открыть его. Проверить целостность трубы, идущей от газового клапана на запальник. Проверить надёжность подсоединения гаек к газовому клапану (автоматике) и запальнику
		Забился запальник	Почистить запальник
		Большой зазор между искровым электродом и запальником	Установить зазор 2-3 мм
7.	Запальник загорается, но после отпускания кнопки гаснет	Термопара не в зоне пламени запальника	Отрегулировать положение термопары
		Плохой контакт между термопарой, прерывателем	Почистить контакты, подтянуть соединения.

№ п/п	Вид неисправности	Причина неисправности	Способы устранения
8.	Не загорается основная горелка (запальник горит)	Газ не поступает на основную горелку с газового клапана Неисправен газовый клапан	1. Проверить целостность газопровода от клапана к горелке 2. Проверить надёжность подсоединения газопровода накладными гайками к газовому клапану и основной горелке Заменить газовый клапан
9.	Котёл отключается во время работы	Термопара не в зоне пламени запальника	Отрегулировать положение термопары
		Плохая тяга. Срабатывает датчик тяги.	Проверить тягу, если необходимо прочистить дымоход
		Неисправен датчик тяги	Заменить датчик тяги
		Наружен контакт между термопарой и магнитной пробкой	Почистить контакты, подтянуть соединения, проверить исправность датчика тяги
		Неисправна магнитная пробка или термопара	Заменить магнитную пробку или термопару
		Нарушена регулировка исходящего давления газа с автоматики на основную горелку	Произвести регулировку автоматики
10.	Котёл не отключается во время работы при достижении заданной температуры	Нарушена герметичность термобаллона или капилляра	Обратиться в службу газового хозяйства Заменить газовый клапан

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Наблюдение за работой котла возлагается на владельца, который обязан содержать котёл в чистоте и исправном состоянии.
- По окончании отопительного сезона не рекомендуется сливать воду из системы отопления, во избежание преждевременного выхода из строя котла.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Котел отопительный газовый бытовой КСГ заводской № _____ соответствует требованиям ГОСТ 20548-87 и ТУ 25.21.12-010-80376475-2018 эксплуатации.
В котле установлены сопла на природный газ с давлением 1274 (130) Па (мм. вод. ст.)

Дата выпуска	
Подпись лиц, ответственных за приемку	

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок эксплуатации котла 36 месяцев со дня продажи, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Для Республики Беларусь обязательно соблюдение потребителем СТП 03.13-2015 п.4.7. (...-перед началом отопительного сезона ежегодное техническое обслужива-

- ние круглогодично работающих отопительных аппаратов и котлов один раз в 12 месяцев.), а также условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 12.2. В случае отказа в работе котла в течение гарантийного срока, при соблюдении всех требований и правил к эксплуатации, потребитель имеет право на бесплатный ремонт, либо замену котла. Гарантийный ремонт котла производится службами газового хозяйства или другими организациями, выполняющими их функции по месту жительства потребителя. По результатам ремонта оформляется талон на гарантийный ремонт.
- 12.3. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности и не гарантирует работу котла в случаях:
- не соблюдения правил установки и эксплуатации;
 - если монтаж и ремонт котла проводились лицами или организациями на это не уполномоченными;
 - при механических повреждениях и нарушениях пломб;
 - при образовании накипи и прогара на стенках теплообменника.
- 12.4. Предприятие-изготовитель не принимает претензии по гарантии в случае:
- если отсутствует руководство по эксплуатации котла;
 - если отсутствует акт технического состояния котла;
 - если не заполнено свидетельство об установке котла;
 - если отсутствует штамп торгующей организации и дата продажи в гарантийном талоне;
 - если не соответствует заводской номер котла и номер УГ.
- 12.5. Срок службы котла – не менее 15 лет.

13. УТИЛИЗАЦИЯ КОТЛОВ

Утилизации подлежат котлы, отработавшие свой срок.

1. Необходимо слить воду из системы.
2. Отсоединить котел от газовой сети.
3. Отсоединить котел от системы отопления.
4. Транспортировать на предприятие по приёму металлолома.

14. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

(заполняется представителем конторы Горгаза)

Дата установки отопительного газового бытового КСГ « » 20__ г.

Заводской № котла _____ № УГ _____

Адрес места установки _____

Номер обслуживания службы газового надзора:

Телефон _____

Адрес _____

Кем произведен монтаж (организация, фамилия техника) _____

Дата пуска газа _____

Кем произведен пуск газа и инструктаж по пользованию отопительным котлом

Инструктаж прослушан. Правила пользования освоены


(фамилия владельца, подпись)

Подпись лица, заполнившего вкладыш _____

15. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


Дата	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом состоянии	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

Схема монтажа отопительной системы.




- 1 Обратка;
- 2 Слив;
- 3 Сигнальная труба;
- 4 Водопровод;
- 5 Котел;
- 6 Выход из котла;
- 7 Расширительный бачок
- 8 Подающая труба;
- 9 Шаровые краны (регулировочные).

Схема монтажа отопительной системы.



1 Обратка; 2 Насос циркуляционный; 3 Слив; 4 Сигнальная труба;
5 Водопровод; 6 Котел; 7 Выход из котла; 8 Вентильный бачок,
9 Подающая труба; 10 Шаровые краны (регулировочные).

Схема монтаажа закрытой отопительной системы.



**СУ ЫСЫТКЫШ
КОНДЫРГЫСЫ
БАР ГАЗБЕН
ЖЫЛЫТУ КАЗАНДЫГЫ**

ТУ 25.21.12-010-80376475-2018

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

МАЗМҰНЫ

1.	ҚҰРМЕТТІ ТҮТЫНУШЫ	29
2.	ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ	29
3.	НҰСҚАУЛЫҚ	29
4.	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТЫ	29
5.	ЖАБДЫҚ	30
6.	ҚАУІПІЗДІК ЕРЕЖЕСІ	30
7.	ҚАЗАНДЫҚТЫ ОРНАЛАСТАРУ ТӘРТІБІ	30
8.	ЖҰМЫС ТӘРТІБІ	32
9.	ПАЙДА БОЛАР АҚАУЛАР МЕН ОЛАРДЫҢ Алдын алу жолы	32
10.	ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ	33
11.	ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ҚҰЖАТ	33
12.	КЕПІЛДІК	33
13.	ҚОНДЫРҒЫНЫҢ ОРНАТЫЛҒАНЫ ТУРАЛЫ ҚҰЖАТ	39
14.	ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ҚӨРСЕТУДІ ЕСЕПКЕ АЛУ	40

ҚҰРМЕТТІ ТҮТЫНУШЫ

ООО СП “МЕРКУРИЙ” сіздің таңдауыңызға деген шекіз алғысын жеткізеді. Біздің жылыту қазандықтары сіздің үйіңізге жылдылық енгізіл, жылыту жүйесіндегі шығындарынызды азайтады деп сенеміз. Біз үшін шығаратын өніміміздің жарамдылық мерзімі, үнемділігі маңызды, соңықтан сіздердің тараптарыныздан айтылған әрбір ұсынысты қабылдауға дайынбыз. Пайдалану бойынша нұсқаулықпен танысады және кепілдік талонды мүқият толтыруды өтінеміз.

1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

КСГ түріндегі тұрмыстық жылдытыш газды қолданбас бұрын құжатта қорсетілген құрылғымен, қолдану ережесімен мүқият танысу керек.

- 1.1 Қазандықты сатып алmas бұрын оған рәсімделетін реєсі құжатты талап етініз.
- 1.2 Сатып алушы сатушымен бірге тауардың түрі мен ынғайлышыны тексеру керек.
- 1.3 Сатылымнан кейін өндіруші жақ механикалық зақымдар мен шағымдарға жауап бермейді.
- 1.4 Монтаж және қолдану туралы нұсқаулық, жұмысқа қосу мен қазандықтың профилактикалық қызмет қорсетуі туралы мәліметтер арналы құжат бойынша рәсімделіп қалалық газ органының кеңесінде беріледі.
- 1.5 Қазандықтың жұмысын бақылау, жылыту жүйесін таза ақаусыз күйде сақтауға мүлік иесі жауапты.
- 1.6 Электромагнитті қақпактың іске қосқыш батырмасын байлауға және сыналауға қатаң тиым салынады. ҚАУІПТІ.

2. НҰСҚАУЛЫҚ

Қазандық табиги немесе жабық айналмалы циркуляциясы бар ашық ауа өткізгіш жабынмен қапталған судың автономды жүйесімен жүретін жеке үйлерді және коммунальды-тұрмыстық бағыттарғы ғимараттарды жылумен қамтамасыз етуге арналған.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТЫ

- 3.1 Қазандық ГОСТ 20548-87, ГОСТ Р 51733-2001, ТР ТС 016/2001, ТУ 25.21.12-010-80376475-2018 талабына және КСГ-(10:20)-00.00.000 СБ құжат жиынтығына сәйкес болуы шарт.
- 3.2 Отын ГОСТ 5542-87 табиги газ. Қазандықтағы газдың мөлшерлі қысымы 1274 ПА. Табиги газдың орташа жану жағдайы 35570+-1780 қДЖ қорсетеді және қазандықтың 1274 номинальды қысым жағдайында қорсеткіші төмендегідей:

Жылыту жүйесіндегі судың қысымы МПА	0,15
Қазандықтан шығатын ең жоғарғы температура °C	90
Шыққан газдың номинальды температурасы °C	110
Қазандықтан шығатын қысым ПА	40
Көміртегінің тотығу индексі мг/м	119
- 3.3 Жарамдылық мерзімі
Темір қазандықтың орташа жарамдылық мерзімі -15 жыл
Қазандықтың істен шығу себебі –автоматикалық реттеуіш пен қауіпсіздікке жауап беретін газ құрылғысының тозуында болып табылады
Пайдалануға жарамсыздық белгісі-қыздыратын құрылғының жаңып кетуі
Басқа техникалық талаптар мен параметрлер ГОСТ 20548-87 бойынша анықталады

4. ЖАБДЫҚ

- | | | |
|-----|--|------|
| 4.1 | Газ қондырғысы бар тұрмыстық жылдыту қазандығы | 1шт |
| 4.2 | Қазандықтың құжаты | 1 шт |
| 4.3 | Газбен жағылатын құрылғы құжаты | 1 шт |
| 4.4 | Жиынтық | 1 шт |

5. ҚАУІПІЗДІК ЕРЕЖЕСІ

- 5.1 Қазандықты пайдаланарда ГОСТ 12.1.019-79 бойынша қауіпсіздік ережесін сақтау.
- 5.2 Қазандық орналастырылатын бөлмеде желдеткіш болуы керек.
- 5.3 Қазандықты пайдалану кезінде сырттағы су температурасы 90°C аспау керек.
- 5.4 Тиым салынады:
- жылдыту жүйесінде судан басқада сұйықтықтарды да жылу тасығыш ретінде қолдану;
 - ыстық қазандықты сұық сумен немесе жарым -жартылай ғана толтыру;
 - газдан ақау табылған жағдайда ашық отты пайдалану;
 - газдан ақау шыққанда қазандықты пайдалану;
 - қазандықтағы газ мөлшері төмен жағдайда немес газ келетін құрылғы істен шыққанда пайдалану;
 - газ құрылғысы істен шыққан кезде ашық оттың алдында крандарды ашық қалдырып кетуге.
- 5.5 Бөлмеде газдың ісі сезілген жағдайда 04 Горгаз апattyқ қызмет көрсету орталығына хабарласу кажет. Апattyқ қызмет көрсету орталығының қызметкерлері келгенше, барлық ашық отты сөндіріп, қазандық орналасқан құбырлардағы крандарды жауып, бөлмені желдету керек, өз бетінше отқа байланысты ешқандай әрекет істемеу (от жақпау, электрокұрылғыларды қоспау, темекі тұтатпау).

6. ҚАЗАНДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

- 6.1 Қазандық жиектемелі жаңғыш камерасы бар барлық периметрлер бойынша су сауытына ие құрылғы. Қазандықтың төменгі жаңғыш бөлігінде басқару тетіктері бар газ құрылғысы орналасқан. Қазандықтың жоғары бөлігінде құрылғыны жаңып кетуден сақтайдын арнайы газ шығаратын түтік орналасқан. Қазандықтың артқы бөлігінде оны жылдыту жүйесіне автоматты түрде қосатын арнайы бұрандалы түтікшелер орналасады, температураның қалыпты жағдайын сақтап тұратын арнайы горелканың жаңуын да бақылайтын терморегулятор бар, ол горелканың алдыңғы панелінде орналасады және арнайы бөлшектер арқылы іске асырылады.
- 6.2 Басқа мәліметтер газ құрылғысының құжатында көрсетілген

7. ҚАЗАНДЫҚТЫ ОРНАЛАСТЫРУ ТӘРТІБІ

ЕСКЕРТУ! ГАЗДЫҢ ТОЛЫҚ ЖАҢЫП КЕТУІНЕН САҚТАП, ТОТ БАСПАУДЫҢ АЛДЫН АЛУ УШІН ҚАЗАНДЫҚТЫҢ ТҮБІНЕ АУА ЖЕТКІЛІКТІ МӨЛШЕРДЕ БАРУ КЕРЕК. ҚАЗАНДЫҚТЫҢ АСТЫНҒЫ ЖАҒЫ МЕН ЕДЕННІН АРАСЫНДАҒЫ САҢЫЛАУ БІТЕЛМЕЙДИ

- 7.1 Қазандық ГАЗ ЖҮЙЕСІНДЕ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕСІНЕ СӘЙКЕС жауп бере алатын, жеткілікті мөлшерде ауа барытын қосалқы бөлмеге қойылады.
- 7.2 қазандық температурасы +1°C +35°C ылғалдылығы 80% аспайтын жабық бөлмеде

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТ

Жұмыс сипаттамалары										Көрсеткіштернің улғілер бойынша қазандықтар																	
Номиналды жылу енімділігі		Ешем бірліктері		КСГ-10		КСГ-12,5		КСГ(В)-16		КСГ(В)-20		КСГ(В)-25		КСГ(В)-31,5		КСГ(В)-40		КСГ-50		КСГ-63		КСГ-80		КСГ-100			
Коэф. пайдалы арекет		%		кВт		10		12,5		16		20		25		31,5		40		50		63		80		100	
Алап қолемі және жыныстылатын үй жайтар	M ³ /M ³	100/ 270	120/ 324	160/ 432	200/ 540	250/ 675	315/ 850	400/ 1080	500/ 1350	630/ 1700	800/ 1700	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	1019	
Биликті	ММ	620	620	720	720	830	830	830	830	830	830	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910	
Еңі	ММ	340	340	340	340	450	450	450	450	480	480	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	
Терендіргі	ММ	490	490	490	490	540	540	540	540	600	600	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	
Салмағы (артық емес)	КГ	45	47	55(60)	60(65)	81(86)	84(89)	87(90)	103	218	222	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	
Номиналды газ қысымы	Па					1300																					
Расход воды ГВС																											
Кезінің жұмыс қысымын артық емес	МПа											0,15															
Диаметрі мұржаны	ММ			120								140						2		190							
Диаметрі қосылған көлтеу	Дюйм																										
Максималды газ шығыны	М ³ / час	1,25	1,5	2,0	2,4	3,0	3,5	4,5	5,5	7,0	9,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
Диапазоны, жылу тасуышыдағы температуралы реттеу	°С											40-90															
Көтөгін газдардың температуры, артық емес	°С											110															
Отын түрі																											
Гидравликалық кедерісі	kg/cm ²											0,01															
Ауаның сиректелгү үйімдің дымоходде кем емес	Па					5-25												5-40									

- тұрады.
- 7.3 Фимаратта міндетті түрде:
- су жүйесімен байланыс;
 - газ жүйесімен байланыс;
 - ағын (канализация) жүйесімен байланыс;
 - мұржа.
- 7.4 Қазандықта мұржа жалғанады. Мұржа қазандыққа сәйкес келуі керек.
- 7.5 Қазандық жабын темір қорап арқылы мұржага жалғанады. Саңылаулар асбестпен немесе қыш ерітіндісімен бекітіледі.
- 7.6 Қазандықты орналастырмас алдын оған жіберілетін газды реттейтін газ кран орнату керек.
- 7.7 Құбырларды жалғағыш мұфта қазандықтың штуцері дәл келетін аймақпен үйлесуі керек. Қазандық трубалары тығыз жалғаспауы керек, тығыз байланысқан жағдайда жылу өткізетін құрылғы трубалардың жұмысына кері әсер беруі мүмкін.
- 7.8 Қазандық жалғанатын мұржа таза жане газды еркін өткізуі керек. Мұржа ұзындығы 3,5 м асқан жағдайда қазандық істен шығады. Мұржа диаметрі қазандықтың диаметрімен сәйкес келу керек, труба жалғаған жағдайда аз радиусты немесе тіке болуы шарт емес, оны көлденең қоюға болмайды. Қазандықты мұржага жалғағанда өрт қауіпсіздік ережесі сақталу керек.
- 7.9 Монтаждау әдісінен кейін қазандықтың газ жане сүмен тығыз байланысы тексерілу қажет.
- 7.10 Қазандықты нығыздықка тексерген соң автоматты және байланыс құрылғысының жұмысын тексеруден өткізу керек.
- 7.11 Қазандықты жылу, газ, және ыстық сүмен қамтамасыз ету жүйесіне қосу схемасы “ЮНКЕР” (сурет 7.2)

8. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

ЕСКЕРТУ қазандықтагы жылу жүйесі іске қосылған кезде еденде пайда болған су-конденсаттың жылу алмастырыш құрылғысында пайда болуы

- 8.1 Қазандықты қосу үшін келесі амалдар қарастырылады:
- 1) су жылыту жүйесін және қазандықты қосу;
 - 2) нұсқаулыққа сәйкес газ жағылатын құрылғыларға манипуляция жүргізу.

9. ПАЙДА БОЛАР АҚАУЛАР МЕН ОЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ЖОЛЫ

№ п/п	Ақау аты	Себеп-салдар	Алдын алу әдістері
1	Бекітілген жерлерден яғни газдан ақау шығу	Араптық төсегіштер мен бұрандалардың жарамсыздығы	Төсөнішті ауыстыру, тығыз орналастыру

2	Әуірдің жанағысы тұтанбайды. Әуірдің жанағысы жанады және жағатын батырманы қайта босатқанда әүір жанағысы қайта сөніп қалады	1 Жанағыға газ жетіспеу	Жанағыға берілетін газ каналын тексеру
		2 Тартылыс күші жұмыс істемеу	Тартылыс күшін тексеру
		3 Төмен газ қысымы	Газ орталығынан маман шақыру
		4 Термопара мен магнитті тығынның арасындағы электр байланысының үзіліу	Электр байланысын орнату
		5 Термопараның жарамсыздығы	Термопараны аудыстыру
		6 Магнитті тығынның жарамсыздығы	Магнитті тығынды аудыстыру
3	Термореттегіш клапан жұмыс істемейді	Термодатчиктен шығатын сүйкітықтың жарамсыздығы	Термодатчикті аудыстыру
4	Температуралың сәйкес келмеуі, регулятор құрылғысының істен шығы	Дұрыс орналастырылмаған терморегулятордың құрылғысы	Термореттегіш клапанның құйін реттеу

10. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

- 10.1 Қазандықтың таза дұрыс жағдайда жұмыс істеуі оны бақылау, егесінің міндептіне кіреді.
- 10.2 Жылу беру маусымы аяқталғанда қазандық жұмысы уақытынан бұрын істен шықпас үшін жылу жүйесінен суды төкпеу керек



11. ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ҚҰЖАТ

Тұрмыстық жылыштық газ қазандық заводтық үлгіде ____ 0005758 ____ ГОСТ 20548-87 және ТУ 25.21.12-010-80376475-2018 талаптарынан сәйкес қолданылады. Қазандықта 124 (130) ПА табиги қысымды реттейтін тұтікше орналасқан.


Шығарылған күні	
Құжат қабылдауға жауапты маман қолы	

12. КЕПІЛДІК


- 12.1 Қазандықты жеткізу, сақтау, пайдалану сатып алынған күннен бастап гарантиялық мерзімі 12 айға шейін.
- 12.2 Гарантиялық мерзім ішінде қазандықтан ақау шықса тұтынушы тегін ремонт жасауға және қазандықты аудыстыруға құқылы. Гарантия бойынша жасалатын ремонт арнаіы газ органдарының қызметкерлері арқылы жүзеге асады. Ремонт аяқталғаннан соң кепілдеме талон беріледі.
- 12.3 Мекеме немесе өндіруші жақ тәмендегі жағдайда қазандықтың жұмысына кепілдік бермейді және жарапкершилік жүктемейді:
- орнату және пайдалану ережесін дұрыс сақтамаған жағдайда;
 - қазандыққа монтаж және ремонтты басқа арнаіы мамансыз жасаған жағдайда;
 - механикалық зақымдарда;
 - жылу алмасырышта қақ немесе прогар пайда болған жағдайда.
- 12.4 Өндіруші мекеме тәмендегідей жағдайда кепілдікке байланысты шағым қабылдамайды:
- қазандықты пайдалану жөніндегі арнаіы нұсқаулық болмаған жағдайда;




Сурет. 7.1.



Сурет 7.2. Қазандықты қосу жүйесі КСГ-10, КСГ-12,5



Сурет 7.3. Қазандықты қосу жүйесі КСГ-16; КСГ-20;
КСГВ-16; КСГВ-20



Сурет 7.4. Қазандықты қосу жүйесі КСГ-31,5; КСГ-40; КСГВ-31,5; КСГВ-40

- ГГУ құжаты болмаған жағдайда;
- қазандықтың техникалық жағдайын анықтайтын акт құрылмаган жағдайда;
- қазандықты орнату жөніндегі кепілдік талон толтырылмаган жағдайда;
- кепілдік талонда тауар ұсынған мекеме штампы және сатылым күні көрсетілмеген жағдайда;
- қазандықтың заводтық нөмері мен ГГУ нөмері сәйкес келмеген жағдайда.

12.5 **Қазандықтың жарамдылық мерзімі - 15 жыл.**

13. ҚОНДЫРҒЫНЫҢ ОРНАТЫЛҒАНЫ ТУРАЛЫ ҚҰЖАТ

Арнаібы ГОРГАЗ маманымен толтырылады

КСГ тұрмыстық жылдықтың газ қондымының орнатылған мерзімі

« _____ » 202 _____ ж

Қазандықтың завод № _____ № ГГУ _____

Адрес места установки _____

ГОРГАЗ кеңесесінің қызмет көрсету нөмері

Телефон _____

Мекен жай _____

Монтаж кім арқылы жүзеге асты (мекеме, фамилия, техника) _____

Газ қосылған уақыты _____

Газ қосу және қазандықты қолдану нұсқаулығының маманы

Нұсқаулық тыңдалды, пайдалану ережесі мақұлданды


(Атты жөні)

Қосымша бетті толтырған маман _____

14. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ҚӨРСЕТУДІ ЕСЕПКЕ АЛУ

Құні	Техникалық қызмет қөрсетуді түрі	Техникалық жағдайы туралы ескертпе	Маман аты-жоні қызметі және қолы

Жылу жүйесінің монтаж схемасы.



1 Θндеу; 2 Күйілу; 3 Сигналды күбір;
4 Су күбіры; 5 Қазандық; 6 Қазандықтан шығу; 7 Қен бачок;
8 Су жеткізетін күбір; 9 Су жеткізетін күбір (реттегіш).

Корешок талона №				Действителен по заполнению
На гарантийный ремонт				
Котла КСГ				
Изъят	20 г.			
Ф.И.О.				/представитель газового хозяйства/
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН				
ООО СП «Меркурий»				
Адрес: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Трудовых резервов, д. 10, офис 404, тел.: 8 (484) 583-00-00				
Талон №_____				
на гарантийный ремонт котла				
КСГ_____				
Заводской №_____				
«____»_____ 20 г.				
Штамп магазина				

Корешок талона №				Действителен по заполнению
На гарантийный ремонт				
Котла КСГ				
Изъят	20 г.			
Ф.И.О.				/представитель газового хозяйства/
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН				
ООО СП «Меркурий»				
Адрес: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Трудовых резервов, д. 10, офис 404, тел.: 8 (484) 583-00-00				
Талон №_____				
на гарантийный ремонт котла				
КСГ_____				
Заводской №_____				
«____»_____ 20 г.				
Штамп магазина				

Корешок талона №				Действителен по заполнению
На гарантийный ремонт				
Котла КСГ				
Изъят	20 г.			
Ф.И.О.				/представитель газового хозяйства/
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН				
ООО СП «Меркурий»				
Адрес: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Трудовых резервов, д. 10, офис 404, тел.: 8 (484) 583-00-00				
Талон №_____				
на гарантийный ремонт котла				
КСГ_____				
Заводской №_____				
«____»_____ 20 г.				
Штамп магазина				

Владелец и его адрес _____

Выполнены работы по устраниению неисправности

Ф.И.О. _____

представитель газового хозяйства

Владелец _____

(подпись)

« ____ » 20 ____ г.

М.П. _____

(подпись)

Владелец и его адрес _____

Выполнены работы по устраниению неисправности

Ф.И.О. _____

представитель газового хозяйства

Владелец _____

(подпись)

« ____ » 20 ____ г.

М.П. _____

(подпись)

Владелец и его адрес _____

Выполнены работы по устраниению неисправности

Ф.И.О. _____

представитель газового хозяйства

Владелец _____

(подпись)

« ____ » 20 ____ г.

М.П. _____

(подпись)